

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

Los reguladores electrónicos mantienen conectada la bomba mientras exista un consumo de agua, suministrando **una presión constante en función del caudal solicitado**. Estos dispositivos reemplazan al sistema tradicional de depósito hidroneumático y presostato.



AEC-16

AEC-16

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Manómetro analógico.
- Presión de arranque regulable entre 1-3 bar
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador de rearme.
- Rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Cables de conexión.



DEC-17

DEC-17

- Conexiones aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Pantalla digital para ver valores.
- Presión regulable de arranque 0,5 – 9,3 bar.
- Presión regulable de paro 0,7 – 9,2 bar solo en modo2.
- Rearme automático en caso de fallo por falta de agua.
- Cables de conexión.



COMPACT 2R

COMPACT 2R

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador de rearme.
- Manómetro y cables de conexión.
- Función ART, rearme automático en caso de puesta en fallo.
- Presión de arranque regulable entre 1,5 - 4,5 bar.



CONTROLMATIC F15

CONTROLMATIC F15

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Pulsador táctil de rearme.
- Manómetro y cables de conexión.

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS



OPTIPLUS

OPTIPLUS

- Conexiones de aspiración e impulsión de 1¼"
- Válvula de retención incorporada.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Reserva contra pérdidas en instalación o goteo de grifos.
- Presión de arranque regulable entre 1,5- 3 bar.
- Función ART, rearme automático en caso de puesta en fallo.



EPR

EPR

- Conexiones aspiración e impulsión de EPR
- Conexiones de aspiración e impulsión de 1"
- Válvula de retención incorporada.
- Válvula reductora de presión incorporada, regulable entre 2 – 6 bar.
- Sistema de protección por falta de agua.
- Indicadores luminosos de tensión, marcha y fallo.
- Función APR, antibloqueo de la bomba.
- Protección contra sobreintensidades.
- Protección contra ciclos rápidos de funcionamiento.
- Presión de arranque regulable entre 1 – 5 bar.
- Función ART, rearme automático en caso de fallo.
- Manómetro y cables de conexión.

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN ARRANQUE (bar)	PRESIÓN MÁXIMA (bar)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	TENSIÓN (V)
0600085846	DEC-17	0,5 - 9,3	10	16	10	230
0600085809	AEC-16	1 - 3	10	16	10	
0605085465	COMPACT 2R	1,5 - 4,5	10	12	10	
0605085215	CONTROLMATIC F15	1,5	10	12	8	
0600085190	OPTIPLUS 22	1,5 - 3	10	16	10	
0609927146	EPR	1 - 5	10	16	10	