

Los grupos de presión de la serie **WF** están **controlados mediante un presostato mecánico y un acumulador** que actúan sobre el arranque y paro de la bomba en función de su regulación.

Los grupos de presión de la serie **SWITCH (SW/SW-H)** están controlados mediante un presostato electrónico con manómetro digital. La programación de las presiones de arranque y paro se realizan mediante el teclado y son sumamente fáciles de configurar. El sistema incorpora **protección contra funcionamiento en seco**.

✓ **Uso especialmente indicado para el abastecimiento de agua a viviendas, pequeñas aplicaciones en industria y riegos automáticos. Equipos montados con bombas AUTOASPIRANTES o MULTITURBINA.**

SERIE WF CON PRESOSTATO MECÁNICO Y ACUMULADOR DE 24 LTS. AR PLUS



CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M³/H.								
			0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
0600000850	WF JET-100	1	45	33	20	14	9	3			
0600000200	WF JET-150	1,5	52	39	26	20	15	9	3		
0600000270	WF MHX-750	0,75	31	28	28	27	26	24	23	21	18
0600000271	WF MHX-1000	1	40	37	35	33	32	29	28	25	20
0600000272	WF MHX-1400	1,4	49	47	45	42	40	39	36	32	27
0600000273	WF MHX-1800	1,8	58	56	53	52	51	48	45	42	36

SERIE SW CON PRESOSTATO ELECTRÓNICO Y ACUMULADOR DE 24 LTS. AR PLUS SERIE SW-H CON PRESOSTATO ELECTRÓNICO Y ACUMULADOR HORIZONTAL DE 24 LTS.



CÓDIGO	MODELO	CV	CAUDAL M³/H.											
			0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
			ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.											
0600000560	SW CAM-100	1	45	39	34	30	26	23						
0600000550	SW-H CAM-100													
0600000561	SW CAM-140	1,5	56	49	44	39	35	31	20					
0600000551	SW-H CAM-140													
0600000580	SW U3A 90/4	0,9	38	35	32	28	25	20	10					
0600000552	SW-H U3A 90/4													
0600000581	SW U3A 100/5	1	50	45	40	36	31	25	15					
0600000553	SW-H U3A 100/5													
0600000582	SW U5A 120/4	1,2	53	47	41	39	37	35	31	25	17	6,4		
0600000554	SW-H U5A 120/4													
0600000583	SW U5A 150/5	1,5	57	55	53	51	49	46	40	33	24	11		
0600000555	SW H-U5A 150/5													